

Benutzerhandbuch

EXTECH
INSTRUMENTS

Wasserfeste Stoppuhr Modell 365515



HINWEIS: Drücken Sie alle drei Tasten gleichzeitig, um zum Stoppmodus für abgelaufene Zeit zurückzukehren.

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

(Zum Aufrufen drei Mal die MODE-Taste im Normalmodus drücken)

Drücken Sie die Taste SPLIT/RESET, um durch die programmierbaren Zifferfelder zu blättern. Die blinkende Ziffer ist die Ziffer, die bearbeitet werden kann. Verwenden Sie die START/STOP-Taste, um die blinkende Ziffer zu bearbeiten. Beim Einstellen der Stunden, Minuten und Sekunden können Sie durch Drücken der START/STOP-Taste die ausgewählte Ziffer auf Null zurücksetzen. Wenn Sie sie gedrückt halten, können Sie schnell blättern. Die Stundenziffern wechseln zwischen A (für AM, d. h. Morgen), P (für PM, d. h. Mittag) und H (für 24-Stunden-Anzeige). Drücken Sie die MODE-Taste, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

ALARM-EINSTELLUNG

(Zum Aufrufen zwei Mal die MODE-Taste im Normalmodus drücken)

1. Sobald der Alarめinstellungsmodus (ALARM SET) aufgerufen wird, fangen die Stundenanzeige und das MO-Symbol an zu blinken.
2. Drücken Sie STOP/START, um die Stunde zu ändern. Bei diesem Schritt wird auch der Alarm aktiviert und der Alarmindikator angezeigt (Glocke in der oberen rechten Ecke des LCD-Displays).
3. Drücken Sie SPLIT/RESET, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie STOP/START, um die Minuten weiterlaufen zu lassen.
5. Drücken Sie MODE, um die Alarめinstellung zu speichern und zur Zeitanzeige zurückzukehren.
6. Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 3 des Abschnitts „Normalmodus“, um den Alarm zu aktivieren. Beachten Sie, dass die Darstellung der Alarmzeit der oben im Abschnitt EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT programmierten Option AM, PM oder H entspricht.

SCHLUMMERALARМ und ALARM-STUMMSCHALTUNG

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie START/STOP. Eine 5-minütige Schlummerzeit beginnt. Um den Alarm ohne Schlummerfunktion auszuschalten, drücken Sie SPLIT/RESET, nachdem der Alarm ertönt.

STUNDENSIGNAL (Ausgabe eines Signaltons zu jeder vollen Stunde)

Um das Stundensignal einzuschalten, halten Sie SPLIT/RESET gedrückt und drücken Sie dann die MODE-Taste (während Sie weiterhin SPLIT/RESET gedrückt halten), bis die Wochentage oben auf dem LCD angezeigt werden. Um das Stundensignal auszuschalten, drücken Sie die MODE-Taste (während Sie die SPLIT/RESET-Taste gedrückt halten), bis die Wochentage ausgeblendet werden.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Lichttaste (LIGHT), um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. Diese bleibt vier Sekunden lang eingeschaltet und erlischt danach automatisch.

Batteriewechsel

Diese Stoppuhr verwendet eine Alkali-Knopfzelle vom Typ LR-44 oder A-76. Die Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite der Uhr müssen entfernt werden, um diese zu öffnen und die Batterie zu entfernen. Es wird empfohlen, dass ein qualifizierter Techniker die Batterie auswechselt. Die Lebensdauer der Batterie beträgt in der Regel ein Jahr.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der wasserfesten Stoppuhr Extech 365515 mit Zwischenzeitmessung, Zeitnahme von zwei Endzeiten, Alarm und Uhrfunktionen. Die Genauigkeit der Uhr beträgt ± 3 Sekunden pro 24 Stunden. Wenn Sie mit Ihrer Stoppuhr sorgsam umgehen, wird sie jahrelang zuverlässig ihren Dienst verrichten.

Bedienung

NORMALMODUS

1. Im Normalmodus werden die Stunden/Minuten/Sekunden und der Wochentag angezeigt.
2. Halten Sie die SPLIT/RESET-Taste gedrückt, um die Alarmzeit anzuzeigen.
3. Um den Alarm ein- oder auszuschalten, drücken Sie die START/STOP-Taste, während Sie die SPLIT/RESET-Taste gedrückt halten (es wird das Glockensymbol in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist).
4. Halten Sie START/STOP gedrückt, um den Kalendermonat und das Datum anzuzeigen.

STOPPUHRMODUS

(Zum Aufrufen einmal die MODE-Taste im Normalmodus drücken)
Beim ersten Aufrufen des Stoppuhrmodus blinken die Symbole SU-FR-SA.

A) Stoppfunktion für abgelaufene Zeit

1. Drücken Sie START/STOP, um die Stoppfunktion zu starten (die Symbole SU-SA blinken).
2. Drücken Sie START/STOP erneut, um die Stoppfunktion anzuhalten (die Symbole SU-FR-SA blinken).
3. Durch erneutes Drücken der START/STOP-Taste wird die Stoppfunktion fortgesetzt.
4. Drücken Sie START/STOP, um die Zeitnahme zu beenden.
5. Mit der Taste SPLIT/RESET setzen Sie die Anzeige zurück. Drücken Sie die MODE-Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren.

B) Zwischenzeit

1. Drücken Sie START/STOP, um die Stoppfunktion zu starten (die Symbole SU-SA blinken).
2. Drücken Sie die Taste SPLIT/RESET zum Anzeigen der Zwischenzeit (die Symbole SU-TH-SA blinken).
3. Wenn Sie die SPLIT/RESET-Taste erneut drücken, wird die Zwischenzeit wieder freigegeben (die Symbole SU-SA blinken).
4. Drücken Sie START/STOP erneut, um die Stoppfunktion anzuhalten (die Symbole SU-FR-SA blinken).
5. Mit der Taste SPLIT/RESET setzen Sie die Anzeige zurück. Drücken Sie die MODE-Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren.

C) Stoppfunktion für zwei Endzeiten

1. Drücken Sie START/STOP, um die Stoppfunktion zu starten (die Symbole SU-SA blinken).
2. Drücken Sie die Taste SPLIT/RESET zum Anzeigen der Zwischenzeit (die Symbole SU-TH-SA blinken).
3. Drücken Sie die Taste START/STOP (die Symbole SU-TH-FR-SA blinken).
4. Wenn Sie die Taste SPLIT/RESET drücken, wird die Zwischenzeit wieder freigegeben (die Symbole SU-FR-SA blinken).
5. Mit der Taste SPLIT/RESET setzen Sie die Anzeige zurück. Drücken Sie die MODE-Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren.

Copyright © 2017 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte, inklusive des Rechts der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeglicher Form, sind vorbehalten

www.extech.com