

Manual do usuário

EXTECH
INSTRUMENTS

Cronômetro resistente à água Modelo 365515



Introdução

Parabéns pela aquisição do Cronômetro resistente à água Extech 365515 com tempo parcial, monitoramento de dois competidores, recursos de alarme e relógio. A precisão do relógio é de ± 3 segundos por 24 horas. O uso cuidadoso deste cronômetro proporcionará anos de serviço confiável.

Operação

MODO NORMAL

1. No Modo Normal, as Horas/Minutos/Segundos e o dia da semana são exibidos.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão SPLIT/RESET para visualizar o horário do alarme.
3. Para ligar ou desligar o alarme, pressione o botão START/STOP enquanto mantém pressionado o botão SPLIT/RESET (o ícone de sino no canto superior direito do display fica aceso quando o alarme está ligado).
4. Pressione e mantenha pressionado START/STOP para visualizar o mês e a data do calendário.

MODO CRONÔMETRO

(Para acessar, pressione o botão MODE uma vez no Modo Normal)
Quando o Modo Cronômetro é acessado pela primeira vez, os ícones SU-FR-SA piscarão.

A. Temporizador de tempo decorrido

1. Pressione Start/Stop para Iniciar (ícones SU-SA piscarão)
2. Pressione Start/Stop para Parar (ícones SU-FR-SA piscarão)
3. Pressione Start/Stop para reiniciar
4. Pressione Start/Stop para Parar
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o display. Pressione MODE para retornar ao Modo Normal.

B. Tempo Parcial

1. Pressione Start/Stop para Iniciar (ícones SU-SA piscarão)
2. Pressione Split/Reset para Dividir (ícones SU-TH-SA piscarão)
3. Pressione Split/Reset para liberar a Divisão (ícones SU-TH-SA piscarão)
4. Pressione Start/Stop para Parar (ícones SU-FR-SA piscarão)
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o display. Pressione MODE para retornar ao Modo Normal.

C. Temporizador de dois competidores

1. Pressione Start/Stop para Iniciar (ícones SU-SA piscarão)
2. Pressione Split/Reset para Dividir (ícones SU-TH-SA piscarão)
3. Pressione Start/Stop para Parar (ícones SU-TH-FR-SA piscarão)
4. Pressione Split/Reset para liberar a Divisão (ícones SU-FR-SA piscarão)
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o display. Pressione MODE para retornar ao Modo Normal.

NOTA: Pressione os três botões simultaneamente para reiniciar no modo Temporizador de tempo decorrido.

CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA

(Para acessar, pressione o botão MODE 3 vezes no Modo Normal)

Pressione SPLIT/RESET para percorrer os campos de dígitos programáveis. O dígito intermitente é o dígito que está pronto para ser editado. Use o botão START/STOP para editar o dígito intermitente. Ao ajustar as horas, os minutos e os segundos, você pode pressionar START/STOP para redefinir o dígito selecionado para zero; pressione e mantenha-o pressionado para rolar rapidamente. Os dígitos das horas percorrerão A (para AM), P (para PM) e H (para modo de relógio de 24 horas). Pressione MODE para retornar à operação normal.

ALARM SET (Para acessar, pressione MODE duas vezes no Modo Normal)

1. Uma vez que o modo ALARM SET seja acessado, o indicador da hora e o ícone MO piscarão.
2. Pressione STOP/START para mudar a hora. Este passo também ativa o alarme e exibe o ícone do indicador de alarme (sino no canto superior direito do display LCD).
3. Pressione SPLIT/RESET para selecionar minutos.
4. Pressione STOP/START para avançar os minutos.
5. Pressione MODE para salvar a configuração do alarme e exibir a hora.
6. Para ativar o Alarme, siga as instruções na etapa 3 da seção Modo Normal. Observe que a configuração do tempo de alarme refletirá o modo AM, PM ou H programado acima na seção CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA.

REPETIÇÃO DO ALARME e SILÊNCIO DO ALARME

Quando o alarme soar, pressione START/STOP. Um período de soneca de 5 minutos começará. Para silenciar o alarme sem repeti-lo, pressione SPLIT/RESET após o alarme soar.

AVISO SONORO DE HORAS

(O cronômetro emite um sinal sonoro uma vez a cada hora)

Para ativar o Aviso Sonoro de Horas, pressione e mantenha pressionado SPLIT/RESET e pressione MODE (enquanto continua a pressionar SPLIT/RESET) até que os dias da semana apareçam na parte superior do LCD. Para desativar o Aviso Sonoro de Horas, pressione MODE (enquanto continua a manter pressionado o botão SPLIT/RESET) até que os dias da semana se apaguem.

LUZ DE FUNDO

Pressione o botão de luz para ativar a luz de fundo. A luz de fundo permanecerá ativada por 4 segundos e depois desligará automaticamente.

Troca de baterias

Este cronômetro usa uma bateria botão alcalina LR-44 ou A-76. Os parafusos de cabeça Phillips na parte traseira do relógio devem ser removidos para abrir o relógio e acessar a bateria. Recomenda-se que um técnico qualificado substitua a bateria. A duração da bateria é tipicamente de um ano.

Copyright © 2017 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados, inclusive o de reprodução total ou parcial em qualquer forma

www.extech.com