

Manuale d'Istruzioni (IT)

EXTECH®

Cronometro/Orologio con display retroilluminato

Modello STW515

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cronometro resistente all'acqua Extech STW515 con funzioni di Tempo parziale, Allarme e Orologio. Se usato con attenzione, questo cronometro fornirà un servizio affidabile per molti anni. Questo dispositivo è coperto da una garanzia limitata di 1 anno.

Avvio Rapido

Tasto Luce

Premere brevemente per accendere la retroilluminazione per 5 secondi.

Tasto Modalità

Premere brevemente il tasto MODE per scorrere le 4 modalità: Ora normale, Cronometro, Imposta allarme, Imposta ora.

Tasto Start / Stop

In modalità Ora normale, premere a lungo per mostrare la data.

In modalità Cronometro, premere brevemente per avviare o interrompere il conteggio.

In modalità Allarme o Impostazione dell'ora, premere brevemente per aumentare il valore del tempo (premere a lungo per scorrere rapidamente). Premere brevemente il tasto Split / Reset per alternare minuti/secondi.

Tasto Split / Reset

In modalità Ora normale, premere a lungo per mostrare l'ora di allarme.

In modalità Cronometro, premere brevemente per azzerare il valore o per visualizzare il tempo parziale.

In modalità Allarme, premere brevemente per passare dall'impostazione dell'ora a quella dei minuti e viceversa.

In modalità Impostazione dell'ora, premere brevemente per scorrere le impostazioni di data e ora.

Procedura

SELEZIONE MODALITÀ

Premere brevemente il tasto MODE per scorrere le 4 modalità:

Ora normale, Cronometro, Imposta allarme e Imposta ora

MODALITÀ ORA NORMALE

1. In Ora normale vengono visualizzate le ore/minuti/secondi e il giorno della settimana.
2. Premere a lungo il tasto SPLIT/RESET per visualizzare l'ora dell'allarme.
3. Premere a lungo START/STOP per visualizzare il mese e il giorno.
4. Per attivare o disattivare l'allarme, premere il pulsante START/STOP tenendo premuto il tasto SPLIT/RESET (quando l'allarme è attivato, appare l'icona del campanello sulla destra).

MODALITÀ CRONOMETRO

(Per accedere, premere una volta il pulsante MODE dalla modalità normale)

Quando si accede per la prima volta alla modalità Cronometro, le icone SU-FR-SA lampeggiano.

A. Tempo trascorso

1. Premere Start/Stop per avviare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Start/Stop per arrestare (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
3. Premere Start/Stop per riavviare
4. Premere Start/Stop per arrestare
5. Premere Split/Reset per azzerare il display
6. Premere MODE per tornare alla modalità normale

B. Tempo parziale

1. Premere Start/Stop per avviare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Split/Reset per il parziale (le icone SU-TH-SA lampeggiano)
3. Premere Split/Reset per sbloccare il parziale (le icone SU-SA lampeggiano)
4. Premere Start/Stop per arrestare (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display.
6. Premere MODE per tornare alla modalità Normale.



C. Timer Due Concorrenti

1. Premere Start/Stop per avviare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Split/Reset per il parziale (le icone SU-TH-SA lampeggiano)
3. Premere Start/Stop per arrestare (le icone SU-TH-FR-SA lampeggiano)
4. Premere Split/Reset per sbloccare il parziale (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display
6. Premere MODE per tornare alla modalità normale

ALARM SET

(Per accedere, premere MODE due volte dalla modalità normale)

1. Le cifre delle ore e l'icona MO lampeggiano
2. Premere brevemente STOP/START per far avanzare le ore (premere a lungo per scorrere rapidamente). Questo passo attiva anche l'allarme e visualizza l'icona dell'allarme
3. Premere SPLIT/RESET per selezionare i minuti
4. Premere STOP/START per far avanzare i minuti (premere a lungo per scorrere velocemente)
5. Premere MODE per salvare l'impostazione di allarme e tornare alla visualizzazione dell'ora
6. Per attivare l'allarme, seguire il passo 4 nella sezione Modalità Ora normale. Si noti che l'impostazione dell'ora dell'allarme riflette la modalità AM, PM o H programmata nella sezione SETTING DATE AND TIME (Impostazione data e ora).

ALARM SNOOZE e ALARM SILENCE

Quando suona l'allarme, premere START/STOP.

Inizierà un periodo di sospensione di 5 minuti. Per tacitare l'allarme senza sospensione, premere SPLIT/RESET dopo che l'allarme suona.

CICALINO ORA

(Il cronometro suona una volta all'ora ogni ora)

Per attivare il cicalino dell'ora, tenere premuto SPLIT/RESET e poi premere brevemente MODE (continuando a tenere premuto SPLIT/RESET) finché non appaiono i giorni della settimana. Per disattivare il cicalino, premere brevemente MODE (continuando a tenere premuto SPLIT/RESET) finché i giorni della settimana non scompaiono.

SETTING DATE AND TIME

(Per accedere, premere il tasto MODE 3 volte dalla modalità normale)

Premere brevemente SPLIT/RESET per scorrere le impostazioni.

(SS/MM/HH/Giorno/Mese/Giorno della settimana). La cifra lampeggiante è quella pronta per essere modificata.

Premere brevemente il pulsante START/STOP per far avanzare la cifra lampeggiante; premere a lungo per scorrere rapidamente. Le cifre delle ore scorrono tra A (per AM), P (per PM) e H (per l'orologio a 24 ore). Premere MODE per tornare al normale funzionamento.

Sostituzione della batteria

Il Cronometro utilizza una batteria a bottone CR2032. Rimuovere le sei (6) viti a croce sul retro dell'orologio per aprire e accedere alla batteria. Si raccomanda di fare sostituire la batteria ad un tecnico qualificato. La durata della batteria è generalmente di un anno.



Si prega di smaltire le batterie e l'unità principale in conformità con le normative vigenti.

Specifiche Tecniche

Temperature di esercizio	-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)
Umidità di esercizio	10 % ~ 90 %
Potenza	CR2032 x 1
Dimensioni	66,5 (l) x 77 (h) x 19 (p) mm (2,6 x 3,0 x 0,7")
Peso	56 g (2 oz.)

Contattare Assistenza Clienti

Telefono di supporto: U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800

Calibrazione, riparazione e restituzione: repair@extech.com

Supporto tecnico: <https://support.flir.com>

Copyright © 2019 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in ogni forma

www.extech.com