

# Manual do Usuário (BPT)

# EXTECH®

Cronômetro/Relógio com Visor Iluminado  
Modelo STW515



## Introdução

Obrigado por selecionar o Cronômetro Resistente à Água Extech STW515 com funcionalidades de Tempo Parcial, Alarme e Relógio. O uso cuidadoso desse cronômetro irá proporcionar anos de serviço confiável. Este dispositivo tem uma garantia limitada de 1 ano.

## Início Rápido

### Botão de Luz

Pressão curta para ligar a luz de fundo por 5 segundos.

### Botão de Modo

Pressão curta no botão MODE para percorrer os 4 modos: Hora Normal (Normal Time), Cronômetro (Stopwatch), definição de Alarme (Alarm set), definição de Hora (Time set).

### Botão Start/Stop (Iniciar/parar)

Em modo de Hora Normal, uma pressão longa para mostrar a data. Em modo de Cronômetro, uma pressão curta para iniciar ou parar a contagem.

Em modo de definição do Alarme ou da Hora, uma pressão curta para aumentar o valor da hora (pressão longa para rolagem rápida). Pressão curta no botão Split/Reset (parcial/reiniciar) para alternar entre minutos/segundos.

### Botão Split/Reset (parcial/reiniciar)

Em modo de hora Normal, uma pressão longa para mostrar a hora do alarme.

Em modo de Cronômetro, uma pressão curta para reiniciar o valor ou para mostrar o tempo parcial.

Em Modo de alarme, uma pressão curta para mudar entre o ajuste de horas e minutos.

Em modo de ajuste da Hora, uma pressão curta para percorrer as definições de data e hora.

## Operação

### SELEÇÃO DE MODO

Pressão curta no botão MODE para percorrer os 4 modos: Hora Normal (Normal Time), Cronômetro (Stopwatch), definição de Alarme (Alarm set), definição de Hora (Time set)

### MODO DE HORA NORMAL (Normal Time)

1. Na Hora Normal são mostrados as Horas/Minutos/Segundos e o Dia da Semana.
2. Pressão longa no botão SPLIT/RESET para ver a Hora do Alarme.
3. Pressão longa em START/STOP para ver o mês e o dia.
4. Para ligar ou desligar o alarme, pressione o botão START/STOP enquanto mantém pressionado o botão SPLIT/RESET (o ícone do sino aparece à direita quando o Alarme está ligado).

### MODO DE CRONÔMETRO (Stopwatch)

(Para acessar, pressione o botão MODE uma vez a partir do Modo Normal) Quando o Modo Cronômetro é acessado na primeira vez, os ícones SU-FR-SA irão piscar.

#### A. Temporizador de Tempo decorrido (Elapsed Timer)

1. Pressione Start/Stop para iniciar (os ícones SU-SA piscam)
2. Pressione Start/Stop para parar (os ícones SU-FR-SA piscam)
3. Pressione Start/Stop Restart
4. Pressione Start/Stop para parar
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o visor
6. Pressione MODE para retornar ao Modo Normal

#### B. Tempo Parcial (Split Time)

1. Pressione Start/Stop para iniciar (os ícones SU-SA piscam)
2. Pressione Split/Reset para dividir (os ícones SU-TH-SA piscam)
3. Pressione Split/Reset para liberar a divisão (os ícones SU-SA piscam)
4. Pressione Start/Stop para parar (os ícones SU-FR-SA piscam)
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o visor.
6. Pressione MODE para retornar ao Modo Normal.

#### C. Temporizador de Dois Concorrentes (Two-Competitor Timer)

1. Pressione Start/Stop para iniciar (os ícones SU-SA piscam)
2. Pressione Split/Reset para dividir (os ícones SU-TH-SA piscam)
3. Pressione Start/Stop para parar (os ícones SU-TH-FR-SA piscam)
4. Pressione Split/Reset para liberar a divisão (os ícones SU-FR-SA piscam)
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o visor
6. Pressione MODE para retornar ao Modo Normal

### DEFINIR ALARME (Alarm Set)

(Para acessar, pressione MODE duas vezes a partir do Modo Normal)

1. Os dígitos da hora e o ícone MO irão piscar
2. Pressão curta em STOP/START para avançar a hora (pressão longa para rolagem rápida). Este passo também ativa o alarme e mostra o ícone do alarme
3. Pressione SPLIT/RESET para selecionar os minutos
4. Pressione STOP/START para avançar os minutos (pressão longa para rolagem rápida)
5. Pressione MODE para salvar a definição do alarme e para retornar à exibição das horas
6. Para ativar o alarme, siga o passo 4 na seção Modo de Hora Normal. Observe que a definição do Alarme irá refletir o modo AM, PM ou H programado na seção de SETTING DATE AND TIME (definir data e hora).

### ALARM SNOOZE (repetição) e ALARM SILENCE (silêncio do alarme)

Quando o alarme tocar, pressione START/STOP.

Será iniciado um período de repetição de 5 minutos. Para silenciar o alarme sem repetição, pressione SPLIT/RESET após o alarme soar.

### TOQUE HORÁRIO (Hour Chime)

(O cronômetro toca uma vez a cada hora no horário)

Para ativar o toque horário (hour chime), pressione e segure o botão SPLIT/RESET, em seguida, uma pressão curta em MODE (enquanto continua segurando SPLIT/RESET) até os dias da semana aparecerem. Para desligar o Chime dê uma pressão curta em MODE (enquanto continua segurando o botão SPLIT/RESET) até os dias da semana desligarem.

### DEFINIR A DATA E HORA

(Para acessar, pressione o botão MODE 3 vezes a partir do Modo Normal) Pressão curta em SPLIT/RESET para percorrer as definições. (SS/MM/HH/Dia/Mês/Dia da Semana). O dígito piscando é o dígito que está pronto para ser editado.

Pressão curta no botão START/STOP para avançar o dígito piscando; pressão longa para rolagem rápida. Os dígitos das horas irão rolar por A (para AM), P (para PM) e H (para relógio de 24 horas). Pressione MODE para retornar ao modo normal.

## Substituição da Bateria

Esse Cronômetro usa uma bateria tipo botão CR2032. Remova os seis (6) parafusos Phillips na traseira do relógio para abri-lo e acessar a bateria. Recomendamos que um técnico qualificado substitua a bateria. A duração da bateria é normalmente de um ano.



Por favor, elimine as baterias e a unidade principal de acordo com os regulamentos aplicáveis.

## Especificações

Temperatura de Operação	-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)
Umidade de Operação	10 % ~ 90 %
Energia	CR2032 x 1
Dimensões	66,5 (l) x 77 (a) x 19 (p) mm
Peso	56 g (2 oz.)

## Contate o Suporte ao Cliente

Telefone de Suporte: U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800  
Calibração, Reparos, Retornos: [repair@extech.com](http://repair@extech.com)  
Suporte Técnico: <https://support.flir.com>

Copyright © 2019 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução, no todo ou em parte, sob qualquer forma

[www.extech.com](http://www.extech.com)